

VFD-PU06

Dijital Keypad/Display

Bilgi Dökümanı



[HTTP://www.deltaww.com/acdrives](http://www.deltaww.com/acdrives)

ASIA

DELTA ELECTRONICS, INC.
TAOYUAN Plant/
31-1, SHIEN PAN ROAD,
KUEI SAN INDUSTRIAL ZONE
TAOYUAN 333, TAIWAN
TEL: 886-3-362-6301
FAX: 886-3-362-7267

NORTH/SOUTH AMERICA

DELTA PRODUCTS
CORPORATION
Sales Office/
P.O. BOX 12173, 5101 DAVIS
DRIVE, RTP, NC 27709, U. S. A.
TEL: 1-919-767-3813
FAX: 1-919-767-3969

EUROPE

DELTRONICS (Netherlands) B.V.
Sales Office/
Industriegebied Venlo Nr. 9031,
Columbusweg 20, NL-5928 LC
Venlo
The Netherlands
TEL: 31-77-324-1930
FAX: 31-77-324-1931

5011615000
200305-13



U6E0

VFD-PU06

👁 Dijital keypad VFD-PU06 Açıklaması

Frequency Command
Status indicator
Output

User Defined Units
Status indicator

JOG Operation key
Press this key to execute
the JOG frequency
operation

Sol tuş
kursoru sola kaydırır.

Value Modification Key
Used on the modification for
settings and parameters

RUN tuşu

JOG

PU

STOP
RESET

LED Display

Frekans, akım, voltaj ve hataları..vb.
gösterir.

Parça Numarası

Durum Displayi

Sürücünün mevcut durumunu gösterir.

Parameter Unit key

Enable the keypad
it can determine the source of
RUN/STOP

Sağ tuş
kursoru sağa kaydırır.

PROG/DATA

Used to enter programming parameters

STOP/RESET

👁 Display Mesaj

Display Mesajı	Açıklamalar
	AC Sürücü Master Frekansı.
	U,V ve W terminallerindeki gerçek çalışma frekansı.
	Kullanıcı birimi (u)
	U, V, ve W terminallerindeki mevcut çıkış akımı

Display Mesajı	Açıklamalar
	Keypad buton  basılarak SAVE modu seçilir. Ardından 2 sn. veya display flash yapana kadar PROG/DATA'ya basılarak, data AC sürücünden PU06 keypad'e kopyalanır. Dört grup parametre PU06'ya kopyalanabilir. (read 0 – read 3)
	Keypad buton  READ modu seçilir. Ardından 2 sn. veya display flash yapana kadar PROG/DATA'ya basılarak, data PU06 dan AC sürücüye kopyalanır. Eğer data kaydedildiyse, displayde AC sürücü tipi görüntülenir.
	Belirtilen parametre değeri.
	Belirtilen parametrenin içinde kayıtlı gerçek değer.
	Harici hata
	Sürücüye girilen değer kabul edildiyse displayde 1 sn. boyunca “End” görünür. Parametre değeri ayarlandıktan sonra, yeni değer otomatik olarak hafızaya kaydedilir. Girilen değeri değiştirebilmek için keypad  veya  tuşları kullanılır.
	Eğer değer girişi yanlış ise displayde “Err” görünür.
	Haberleşme Hatası. Daha fazla bilgi için lütfen AC sürücü user manuali inceleyin. (Bölüm 5 Haberleşme Parametreleri).

VFD-PU06 Çalışması Akış Diagramı

